

# Drevené okná – kus prírody doma ...

## Srdečne blahoželáme!

Rozhodli ste sa pre okná alebo dvere, ktoré svojou kvalitou a vlastnosťami zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky.

K udržaniu hodnoty a krásy stačí málo. Dôkladne si, prosím, prečítajte nasledujúce stránky.

Keď doporučené pokyny dodržíte, budú Vám drevené okná a dvere slúžiť dlhé roky.

## Návod k ošetrovaniu a údržbe.

V súlade s doporučením Inštitútu techniky výroby okien v Rosenheime a smernicami Spoločnosti pre kontrolu akosti RAL preberáme záruku za perfektnú akosť použitých materiálov, konštrukčne správne spracovanie a dokonalú funkčnosť našich výrobkov.

Predpokladom pre poskytnutie záruky je trvalé dodržovanie týchto bodov:

### ■ *Drevo.*

1. U okien a dverí z lepeného ihličnatého dreva sú jednotlivé letokruhy usporiadané na povrchu v závislosti od rezu rôzne. Táto skutočnosť nemá negatívny vplyv na kvalitu dreva. Naopak: lepené hranoly sú stabilnejšie.
2. Výplne alebo kazety /napr. parapety alebo vonkajšie dvere/ sa vyrábajú zásadne z vysoko kvalitných dýh. Tu sa môžu objaviť prípadne ľahké rozdiely vo farebnom odtieni.

### ■ *Natieranie okien a ošetrovanie povrchu.*

1. Na povrchovú úpravu okenných prvkov v “základe”, príp. s medzináterom /hrúbka vrstvy do 70µm/ sa záruka nevzťahuje.
2. U okien alebo vonkajších dverí v tmavých farebných odtieňoch dochádza k vzniku vysokých povrchových teplôt. Tento fakt môže hlavne u borovice spôsobiť výron živice. Nejde o technický nedostatok.
3. U okien a vonkajších dverí s kryciami farebnými nátermi RAL sa v závislosti na druhu dreva vyskytujú nepatrné rozdiely vo farebnom odtieni. Vplyv na farebný tón má charakter dreva /napr. póry/. Pri tmavých farebných odtieňoch RAL je treba na začiatku počítať s drobným oderom povrchu. To je spôsobené vysokou pigmentáciou.

### ■ *Ošetrovanie a údržba povrchu.*

1. Aby ste uchovali hodnotu Vašich okien, 2-4x ich ročne (pred zimou a po zime) vyčistíte a ošetríte sadou **AIDOL PFLEGESET** /čistiaci prípravok + politúra/.
2. **Dajte si na čas:** Povrchy s konečnou povrchovou úpravou by ste mali čistiť najskôr za **6-8 týždňov**.

Vyhnete sa intenzívnemu treniu nasucho. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Používajte len bežné čistiace prostriedky šetrné k materiálu. Včas skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu okien stavebnými remeselníkmi; prípadne závady odstráňte natieracou lazúrou – hneď a bez odkladov!

3. V závislosti na intenzite zaťaženia doporučujeme okná a vonkajšie dvere kontrolovať v intervaloch v dole uvedenej tabuľke a v prípade poškodenia urobiť následne ošetrovanie povrchu. V tejto súvislosti je treba skontrolovať hlavne spodné priečne plochy a zrazenie pre odvod dažďovej vody. Nedoporučujeme Vám montáž okien a dverí pri teplote pod +5 stupňov C.

Namáhanie	Farebný odtieň	
Vonkajšia klíma (drevo nevystavené poveternostným vplyvom)	Transparentný Krycí	po 3 rokoch po 5 rokoch
Otvorené vonkajšie Klíma s normálnym Priamym pôsobením Poveternostných vplyvov	transparentný sv. transparentný tm. Krycí	po 2 rokoch po 3 rokoch po 4 rokoch
Otvorené vonkajšie Klíma s extrémnym Priamym pôsobením Poveternostnými vplyvmi	transparentný sv. transparentným tm. Krycí	po 1 rokoch po 2 rokoch po 4 rokoch

## ■ **Kovanie.**

1. Aby sa Vaše okná a vonkajšie dvere dali dobre otvárať a zatvárať, odporúčame všetky pohyblivé časti kovania občas namazať kvapkou oleja.
2. Keď sa otvára ťažšie – ztuha (hlavne u integrovaného štrbinového vetrania), nepoužívajte v žiadnom prípade silu.

## ■ **Utesňovanie.**

U všetkých typoch farebných odtieňov je potrebné dávať pozor na to, aby nedošlo k pretreniu utesňovacích a uzatváracích materiálov a kovania.

## ■ **Zasklievanie.**

1. V prípade, že navzdory nášmu naliehavému doporučeniu obdržíte okná a dvere bez skla, je záruka ohľadom tesnosti a funkčnosti z našej strany obmedzená, pretože bez zasklenia nemohla byť urobená kontrola funkčnosti prvkov. Uzatváracia vrstva na mieste montáže by mala byť prevedená utesňovacou hmotou, ktorá nie je agresívna voči akrylu. Nezasklené okenné prvky nesmú byť vystavené poveternostným vplyvom. V opačnom prípade odmietame prevziať akúkoľvek záruku.

- Okenné a drevené prvky sa v súlade s platnými smernicami pre zasklievanie Inštitútu techniky výroby okien v Rosenheime (IFT) utesňujú vždy z vonkajšej a vnútornej strany. Utesňovacia hmota sa smie odstraňovať len vodou alebo jemnými čistiacimi prostriedkami; zbytočne netlačte a nedrite. Ostré čistiace prostriedky sú agresívne voči utesňovacím hmotám a poškodzujú ich. Majte to prosím na pamäti.

**ČERSTVÝ VZDUCH UDRŽUJE FIT:** Taktiež Vaše okná v kuchyni, kúpeľni alebo v miestnostiach, kde sa zdržuje viac ľudí sa môžu okná potiť, pretože sa tu uvoľňuje veľké množstvo vlhkosti – za noc a osobu približne 1 liter.

Tento jav máva nepríjemné následky: Plesnivé škvrny v rohoch miestnosti, pleseň na stropoch, stenách, okenných tesneniach a za nábytkom. To všetko spôsobuje trvalé poškodenie stavebného fondu a často býva taktiež príčinou zdravotných ťažkostí preto doporučujeme pravidelne vetrať a v prípade novostavieb vetranie doporučujeme trvalo!

**PREVENCIU JE SPRÁVNE VETRANIE:** Správnym vetraním je intenzívne vetranie.

Ráno

vetrajte všetky miestnosti cca.10 až 15 minút; cez deň podľa používania asi 3 až 4x po 5 minút. Pri tomto vypnite kúrenie a okná otvorte dokorán. To je oveľa účinnejšie a úspornejšie ako trvalo otvorené okná, pretože suchý okysličený vzduch sa ohrieva rýchlejšie a kúrenie sa v krátkej dobe postará o Vaše pohodlie.

## ■ Pokyny pri montáži.

- Aby pri zatepl'ovaní prvkov nedošlo k poškodeniu povrchu (za tieto škody neručíme!), doporučujeme používať len **lepiace pásy vhodné na použitý druh farieb** (nepoužívajte nevyskúšané pásy). Lepiace pásy by sa mali odstrániť do 2 týždňov!
- Pretože boli k ošetrovaniu povrchu použité kvalitné akrylové materiály firmy Remmers, môžu sa používať utesňovacie hmoty, ktoré zodpovedajú tomuto materiálu.
- Najneskoršie do 14 dní po montáži by sa mali odstrániť prípadné nálepky na skle, pretože neskoršie odstránenie môže byť veľmi nákladné.
- Kapilárne špáry, ktoré často vznikajú pri spojovaní jednotlivých prvkov na mieste montáže, je neodkladne nutné zakryť (krycími lištami alebo utesňovacími materiálmi).

**Máte ďalšie otázky? Zavolajte nám!**

**Dodávateľ:**